


CTA/CTC/CTD温度コントローラ警報(エラー)一覧

各種異常発生時、運転モード画面のPV部にPV値とエラー番号を交互に表示します。

| 名称                   | 表示  | 発生条件／解除方法   |
|----------------------|---|---|
| メモリ<br>エラー           |    | 発生条件：記憶している設定値が異常の場合に発生<br>解除方法：基板修理<br>発生時動作：出力停止  |
| 温度入力回路<br>エラー        |    | 発生条件：温度入力回路に異常があった場合に発生<br>解除方法：基板修理<br>発生時動作：出力停止  |
| オート<br>チューニング<br>エラー |    | 発生条件：オートチューニング中に温度センサ断線、<br>または温度入力が表示範囲外になった場合<br>オートチューニングが開始して出力の状態が<br>3時間経過しても変化しない場合<br>CT異常、ループ断線異常を検知した場合<br>解除方法：・通信識別子「RST」送信<br>・通常画面にてFUNCキー1秒押下<br>発生時動作：オートチューニング中断<br>運転停止 |
| CT異常                 |  | 発生条件：CT異常検知<br>解除方法：・通信識別子「RST」送信<br>・通常画面にてFUNCキー1秒押下<br>発生時動作：運転停止  |
| ループ断線<br>エラー         |  | 発生条件：ループ断線検知<br>解除方法：・通信識別子「RST」送信<br>・通常画面にてFUNCキー1秒押下<br>発生時動作：運転停止   |
| 温度イベント<br>警報         |  | 発生条件：温度イベント警報による<br>解除方法：イベント機能設定：【保持】の場合<br>・通信識別子「RST」送信<br>・通常画面にてFUNCキー1秒押下<br>イベント機能設定：【保持】以外の場合<br>・警報発生条件を満たしていない場合に自動復帰<br>発生時動作：表示のみ   |
| 温度表示<br>オーバー         |  | 発生条件：温度センサ断線、または温度入力が表示範囲上限を<br>越えた場合に発生<br>解除方法：温度入力正常時に自動復帰<br>発生時動作：出力停止   |
| 温度表示<br>アンダー         |  | 発生条件：温度入力が表示範囲下限を下回った場合に発生<br>解除方法：温度入力正常時に自動復帰<br>発生時動作：出力停止   |